

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji instalacji paneli laminowanych DPL BerryAlloc z systemami zatrzaskowym DuoLoc, PentaLoc i Chateau Loc, w celu zapewnienia szczegółowych informacji na temat konkretnych rozwiązań związanych z instalacją na klej.

Instalacja na klej:

- umożliwia umieszczanie mebli bezpośrednio na panelach (w tym szafek kuchennych)
- nie wymaga stosowania T-profilu w przejściach między pomieszczeniami
- umożliwia montaż w pomieszczeniu bez limitu powierzchni
- poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniu
- poprawia transmisję ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego

1. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża będzie takie samo jak w przypadku instalacji pływającej. Konieczne jest przestrzeganie następujących punktów:

- w przypadku występujących dylatacji konstrukcyjnych, zastosować je także w czasie montażu na klej
- zalecamy użycie kleju do parkietu BerryAlloc (zawsze postępuj zgodnie z instrukcją używanego kleju)
- pozostaw zamknięte opakowania oraz klej w temperaturze 18/25°C i wilgotności pomiędzy 40/60% w miejscu instalacji przez 48 godzin do aklimatyzacji
- podłoże musi być całkowicie suche, jak opisano w naszych instrukcjach instalacji

2. Instalacja

Aby rozpocząć instalację na klej, pierwsze 3 rzędy należy zamontować na sucho. Zaznacz miejsce, w którym kończy się ostatni rząd, usuń 3 rzędy (jeśli nie są zbyt duże, w jednym kawałku) i rozprowadź dokładnie tyle kleju na podłożu, aby wystarczyło na 3 rzędy. Następnie przyklej pierwsze trzy rzędy.

Po zamontowaniu pierwszych rzędów zalecamy zajęcie pozycji na przyklejonych panelach w celu kontynuowania montażu. Aby zapewnić wysoką jakość montażu, nałóż klej na maksymalnie 3 rzędy i wytrzym nadmiar kleju przed wyschnięciem.

Wokół krawędzi należy pozostawić 5 mm szczelinę dylatacyjną (która zostanie następnie ukryta pod listwami przypodłogowymi).

Przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczenia należy uwzględnić czas schnięcia kleju.

3. Dodatkowe uwagi

Ten rodzaj instalacji jest bardziej wymagający technicznie niż instalacja pływająca. Wymiana panelu klejonego wymaga umiejętności wyspecjalizowanego instalatora.

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego podkładu (w przypadku specyficznych wymagań akustycznych należy upewnić się, iż podłoże spełnia takie wymagania).

Jeśli obszar instalacji obejmuje strefy z ogrzewaniem podłogowym i bez niego, należy je oddzielić T-profilem. W ten sam sposób za pomocą T-profilu należy oddzielić różne obiegi grzewcze lub podczas użytkowania włączać/wyłączać je równocześnie.

Jeśli takowe występują, należy stosować się do krajowych wymagań dotyczących montażu podłóg klejonych.